


# 消火栓蓋の開けかたとスタンドパイプの設置方法



四角型消火栓



消火栓鍵穴に鍵を入れ  
腰を入れて持ち上げます


消火栓蓋が90度以上に開  
き蓋が閉まらないことを確認  
してください

消火栓の内部です

四角型丸型とも消火栓の  
内部は同一です



丸型消火栓




消火栓の周囲を軽く  
持ち揚げて下さい

消火栓鍵穴に鍵を入れ  
手前に引きあげて下さい

消火栓が開いたら右又は左  
の方向に回して蓋を確実に  
開けて下さい

四角型丸型とも消火栓の内  
部は同一です



開栓バルブにスピンドルドライバーを差し込む  
吐水口にスタンドパイプを差し込む



- ①スピンドルドライバーとスタンドパイプの取り付けを確認したら、開栓バルブを開き水が出るのを確認し水が濁らなくなるまで、少しの流量で水を出し続ける。
- ②濁らなくなったら、スタンドパイプに給水資材を取り付ける。

スタンドパイプ・スピンドルドライバー取付