


防災無線の操作方法

電源の入/切



無線機本体の[PWR]ボタンを押して下さい。


電源が入ると、「ピピッ」とウェイクアップ音が鳴りますので、圏内（アンテナ表示）になることを確認して下さい。



PTT ボタン

（グループ通信時および一斉の応答に使用）

操作部



スピーカ（受話）部
（聞く）

表示部

マイク（話す）

発信・着信



終話

電話のかけ方

- ① 【】を押します。




- ②相手の番号を入力します。

- 無線局の呼出の場合 : 100
(100は災害対策本部の番号)



- ③ 【】を押します。



- ④受話部より呼出音が鳴り、
相手が応答すれば通話ができます。

- ⑤通話が終わったら

【】を押します。



電話の受け方

- ① 呼出音が鳴ります。

相手局番号が画面に表示されます。



- ② 【】を押して、通話をします。



- ③通話が終わったら【】を押します。



* 注意！ タイマー設定により3分間にて通信は遮断されます。

※電源(コンセント)が接続されていなくとも、バッテリーで24時間は使用できます。